

# Watch-it

mobile

## Gebruikershandleiding



Hulp nodig?

# Nog vragen?

Vergeet niet de instructievideo's op onze Support-pagina te bekijken of neem contact met ons op via [support.bigbrother.nl](https://support.bigbrother.nl)



## **Watch-it** mobile Gebruikershandleiding

Toepassingsversie: 1.5

Document Versie: 1.3

Datum: 17-04-2024

Auteur: Robert Gal

Copyright © 2024 BigBrother B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

### Disclaimer

De door BigBrother B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

## INHOUDSOPGAVE

<b>01</b>	<b>Inleiding</b>	p. 04
<b>02</b>	<b>Inloggen</b>	p. 06
	2.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord	p. 06
	2.2 Biometrisch inloggen	p. 06
	2.3 Verbinden	p. 06
	2.4 Onjuiste inloggegevens	p. 06
<b>03</b>	<b>Cameras</b>	p.07
	3.1 Locatie wijzigen	p. 07
	3.2 Favoriete locatie instellen	p. 07
	3.3 Camera bovenaan vastpinnen	p. 08
	3.4 Playback	p. 08
	3.4.1 Besturingselementen	p. 08
	3.4.2 Exporteren	p. 08
<b>04</b>	<b>Snapshots</b>	p. 10
	5.1 Locatie wijzigen	p. 10
	5.2 Datum en tijd wijzigen	p. 10
	5.3 Geschiedenis	p. 11
	5.4 Exporteren	p. 11
<b>05</b>	<b>Layouts</b>	p. 12
	6.1 Nieuwe layout toevoegen	p. 12
	6.2 Een layout wijzigen	p. 13
<b>06</b>	<b>Alerts</b>	p. 14
	6.1 Locatie wijzigen	p. 14
	6.2 Datum wijzigen	p. 15
	6.3 Alerts	p. 15
	6.3.1 Statische alerts	p. 16
	6.3.2 Interactieve alerts	p. 16
	6.4 Alerts archiveren	p. 16


<b>07</b>	<b>Instellingen</b>	p. 17
	7.1 Weergaveopties	p. 17
	7.1.1 Donkere modus	p. 17
	7.1.2 Opstartopties	p. 17
	7.2 Talen	p. 18
	7.3 Instellingen	p. 18
	7.4 Push-meldingen	p. 18
	7.5 Alarmnummer	p. 18
	7.7 Afmelden	p. 18

## 1 Inleiding

Watch-it mobile is een applicatie voor klanten van het Watch-it platform van BigBrother (4.5.0 en hoger).

Ons doel is om onze gebruikers in staat te stellen hun systemen op afstand te gebruiken via apps die gebaseerd zijn op de mogelijkheden van CCTV-videobeelden. We streven ernaar dat onze gebruikers zo snel en eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot recorders en camera's vanaf hun mobiele telefoon (iOS of Android) zowel live, als ook historische beelden, zoals snapshots, kunnen bekijken.

Zo kunnen onze gebruikers gemakkelijker in contact blijven met hun bedrijf, zelfs bij het werken op afstand, op vakantie of 's nachts door het rechtstreeks ontvangen van meldingen op hun telefoon. Hiermee kunnen onze gebruikers in real time controleren wat er op locatie gebeurt en indien nodig, maatregelen nemen.



NB: Vanwege de verschillende besturingssystemen (iOS/Android) zijn er enkele verschillen in het design te zien.

Ga voor installatie, afhankelijk van uw mobiele apparaat, naar App Store op iOS of Google Play op Android en zoek naar de mobiele applicatie Watch-it.

1. Open Google Play / App Store.
2. Tik op het pictogram Zoeken.
3. Voer Watch-it mobile in het zoekveld in.
4. Selecteer Watch-it mobile in de zoekresultaten om naar de applicatiepagina te gaan.
5. Volg de standaardinstallatieprocedure voor uw platform.




## 2 Inloggen

### 2.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord

Na het openen van de Watch-it mobile app verschijnt het aanmeldscherm. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in (dezelfde inloggegevens als die voor het klantenportaal worden gebruikt). Druk op de knop Inloggen.

Als veiligheidsmaatregel moet u na een week inactiviteit opnieuw uw inloggegevens gebruiken om in te loggen.




### 2.2 Biometrisch inloggen

Als de instelling 'FaceID bij opstarten' is ingeschakeld, hoeft u de inloggegevens niet meer te gebruiken om in te loggen. Als Face ID niet beschikbaar is, worden de beveiligingsopties van het apparaat gebruikt. De gebruiker kan ervoor kiezen om Biometrische ID uit te schakelen en de instelling 'Wachtwoord onthouden' in te schakelen. De toepassing wordt geopend op het scherm Verbinden zonder verdere verificatie.

### 2.3 Verbinden

Als er geen verbinding tot stand komt, wordt er een scherm met 'Verbinding mislukt' weergegeven met de optie om het opnieuw te proberen.



Als er geen internetverbinding beschikbaar is op uw apparaat, wordt er een bericht 'Controleer uw internet' weergegeven.



### 2.4 Onjuiste inloggegevens

Als de aanmeldgegevens niet worden gevonden of onjuist zijn en het aanmelden niet lukt, worden de velden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord onderstreept met een rode lijn.


Als u uw inloggegevens vergeten bent, klik dan op Wachtwoord vergeten om meer informatie te krijgen over hoe u uw inloggegevens kunt herstellen of hoe u klant van BigBrother kunt worden.




## 3 Cameras

Als u voor de eerste keer inlogt bij Watch-it mobile, wordt het venster 'Camera's' geopend.

Dat is een tabblad dat live camera's weergeeft in een scrolbare lijst van de geselecteerde locatie. Als een locatie als favoriet is ingesteld, wordt de applicatie altijd op die locatie geopend.

Om een specifieke camera te zoeken, kunt u het Zoek-pictogram  rechtsboven in de app gebruiken. Er wordt dan een zoekbalk geopend waar u de naam van de camera kunt intypen.

Als een van de camera's het livebeeld niet heeft geladen, tik dan op het pictogram  vernieuwen om het opnieuw te laden. Als een van de camera's niet werkt, wordt het bericht 'Geen video' weergegeven.




### 3.1 Locatie wijzigen


Om de locatie te wijzigen, tikt u op de dropdownlijst naast de naam van de huidige geselecteerde locatie en selecteert u de gewenste locatie in de lijst.

De locatielijst wordt in eerste instantie gesorteerd op de 10 meest gebruikte locaties in de afgelopen 7 dagen, daarna worden locaties gesorteerd op alfabetische volgorde. Als de lijst niet minstens 10 locaties bevat, wordt de alfabetische volgorde gebruikt.

Als een locatie als favoriet is gemarkeerd, staat deze altijd als eerste op de lijst.




### 3.2 Favoriete locatie instellen

Tik op de naam van de huidige locatie in het menu 'Home'. Tik in de lijst met beschikbare locaties op het pictogram  naast de locatie die u als favoriet wilt instellen.

Er kan slechts één locatie tegelijk als favoriet worden geselecteerd.

### 3.4 Playback

De afspeler wordt geopend nadat u op het afspeelpictogram van een van de beschikbare camera's hebt getikt.



Blader door de tijdlijn om historische beelden te bekijken met de videoknoppen.


#### 3.4.2 Besturingselementen

##### Volledig scherm / Normaal scherm

Volledig scherm-modus openen/afsluiten. De volledig scherm-modus wordt automatisch geopend wanneer het apparaat in liggende modus wordt geplaatst.

##### Exporteer

Een video of screenshot exporteren



##### Snel vooruit

Ga vooruit in de tijdlijn. Klik meerdere keren op play om de beelden 2, 4, 8 of 16 keer sneller vooruit te spelen.

##### Afspelen/pauzeren

De video starten/stoppen.

Betekenis van de kleuren in de tijdlijn:

- Motie
- Gebevenementen
- Huidige tijd in de videobeelden



**Wijzigings datum**  
Tik op de pijltjes om naar de vorige / volgende datum te gaan of tik op de huidige geselecteerde datum om naar een andere datum te gaan.


**Terug naar live**  
Klik tijdens het afspelen op de knop "Terug naar live" om terug te springen naar de huidige datum en tijd.

**Start datum**  
Het huidige afspeelinterval zal worden gemarkeerd

**Video beschikbaar**  
Tijdsintervallen met video beeldmateriaal beschikbaar


**Video niet beschikbaar**  
Tijdsintervallen waarvoor geen videobeelden beschikbaar zijn


### 3.4.3 Exporteer

Tik op het exporteren pictogram  van de videocontroles. Als u op de knop Exporteren tikt terwijl het livebeeld wordt afgespeeld, wordt de video gepauzeerd.

Bij afspelen zijn er 3 manieren om te exporteren: snapshot, videolink en video.

Als bij de instellingen Watch- it mobile de optie "Cameranaam en datum / tijd weergeven" is ingeschakeld, wordt de snapshot en/of video geëxporteerd met de overlay zichtbaar. Dit is niet het geval voor de videolinkoptie, omdat deze altijd zonder de overlay zal zijn.



Om een foto te exporteren, tikt u op het pictogram Snapshot . Selecteer naar wie of op welke manier (bijvoorbeeld Instant Messaging of e-mail) de foto moet worden verzonden.

Om een videoverbinding te exporteren, tikt u op het Videoverbinding-pictogram . Een andere gebruiker met toegang tot de toepassing kan op de koppeling klikken om zijn app te openen en de gewenste video te bekijken (De andere gebruiker heeft toegang nodig tot die locatie, anders verschijnt er een melding dat de gebruiker geen toegangsrechten heeft. Selecteer naar wie het bericht moet worden verzonden of op welke manier (bijvoorbeeld Instant Messaging of e-mail)

 De videolink verloopt na 28 dagen en de beelden worden daarna verwijderd. Als de video wordt gedownload, zijn de beelden na 28 dagen nog steeds beschikbaar.


Om een video te exporteren, tikt u op het pictogram Video exporteren , waarna een exportscherm wordt geopend waarin de begin- en eindtijd van de video kunnen worden geselecteerd. Tik daarna rechtsonder op het pictogram Downloaden.

U keert terug naar het afspeelplatform en er verschijnt een informatiebanner boven de videobediening met de status van de download.

Als u het downloaden wilt stoppen, tikt u op het pictogram Annuleren op de statusbalk. Er verschijnt een melding op het scherm om de actie te bevestigen. Tik op "Ja" om het downloaden te stoppen.

## 4 Snapshots

Snapshots is een module van Watch-it core die foto's kan maken van de belangrijke plekken op uw locaties op gezette tijden gedurende de dag. De snapshots zijn beschikbaar voor een periode van 20 tot 28 dagen.




### 4.1 Locatie wijzigen


Om de locatie die momenteel wordt weergegeven te wijzigen, tikt u op het pijltje naast de locatiennaam bovenaan. De locaties worden gesorteerd op basis van hun naam en als een locatie geen snapshots heeft ingeschakeld, wordt deze grijs weergegeven. Tik op de schakelaar naast de locatie(s) die u wilt zien. U kunt meerdere locaties tegelijk selecteren of alle locaties waartoe je toegang hebt.


Als u naar locaties zoekt, kunt u op de schakelaar naast "Gefilterde locaties" tikken om alle locaties te selecteren die aan uw zoekcriteria voldoen.

Als u een specifieke locatie hebt geselecteerd om te worden weergegeven, wordt deze selectie onthouden wanneer u het tabblad "Snapshots" opnieuw opent of Watch-it mobile opnieuw opent. Deze selectie is gekoppeld aan de gebruikersaccount, wat betekent dat de selectie op verschillende apparaten behouden blijft.





### 4.2 Datum en tijd wijzigen

De datum waarop de snapshots zijn gemaakt, kan worden gewijzigd door op het kalender pictogram  in de rechterbovenhoek te tikken, boven de zoekbalk. De datum wordt geformatteerd als Dag / Maand / Jaar. Na het selecteren van de gewenste datum kunt u op de knop 'Ga' tikken om de snapshots van die datum te laden.

Het uur waarin de snapshots zijn genomen, kan worden gewijzigd door op het klok pictogram  in de rechterbovenhoek te tikken, boven de zoekbalk. Er wordt een lijst weergegeven met de uren waarin snapshots zijn gemaakt, gebaseerd op de instelling van de recorder. Na het selecteren van de gewenste tijd zal de applicatie de snapshots van dat uur laden.

### 4.3 Geschiedenis

Als u eerdere snapshots op dezelfde camera wilt bekijken zonder de datum te wijzigen, tik dan op het terugspoel pictogram  rechts van de cameranaam en u heeft toegang tot alle snapshots die op hetzelfde uur zijn gemaakt, maar op verschillende data.



### 4.4 Exporteer

Elke snapshot kan afzonderlijk worden geëxporteerd door op het export pictogram  te klikken onder de afbeelding. Dit zal het standaardmenu voor delen van uw apparaat weergeven, waar u de persoon aan wie of de manier waarop u de snapshot wilt delen kunt selecteren.

Meerdere snapshots kunnen worden geëxporteerd naar een PDF-rapport. Selecteer de snapshots die u wilt opslaan door op het selectievakje onder elke individuele afbeelding te tikken en tik op het pictogram Rapport rechtsboven in het scherm. De rapportpagina wordt geopend met de geselecteerde snapshots en de mogelijkheid om extra informatie over de snapshots op te schrijven.

Als u het rapport wilt verwijderen, tikt u op het prullenbakpictogram rechtsboven in het scherm. Om het rapport te verzenden, tikt u op de knop Exporteren die het standaardmenu voor delen van uw apparaat opent. Hier kunt u selecteren aan wie u het PDF-rapport wilt verzenden of op welke manier u het wilt delen.



## 5 Layouts

Met layouts kan de gebruiker een selectie van camera's opslaan om vaker te gebruiken. Op telefoons kan de gebruiker 1 of 4 camera's tegelijk bekijken en op tablets 1, 4 of 9 camera's. Het is mogelijk om camera's van meerdere locaties te selecteren.



Tik op de naam van de layout om de live camera's van de gewenste lay-out te openen. De camera's worden altijd in volledig scherm geopend, in liggende modus.



Als u op de scherm informatie tikt, toont Watch-it mobile de naam van de lay-out en de locatie en naam van elke camera. Deze informatie verdwijnt na 3 seconden inactiviteit of als u opnieuw op het scherm tikt.

Door te tikken op 'Vorige lay-out' of 'Volgende lay-out' kunt u navigeren tussen bestaande lay-outs, zonder dat u naar het vorige menu hoeft te gaan om een andere lay-out te selecteren.


Om terug te keren naar de lay-outlijst, tikt u op het scherm en tikt u op het pictogram Terug linksboven in het scherm.

### 5.1 Een nieuwe lay-out toevoegen

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe lay-out toe te voegen:

1. Klik op 'Nieuw toevoegen'
2. Geef de lay-out een naam en tik op 'Opslaan'.
3. Selecteer het aantal camera's dat moet worden weergegeven
4. Tik op het pictogram Toevoegen
5. Selecteer locatie uit de lijst
6. Selecteer de gewenste camera
7. Tik op Opslaan in de rechterbovenhoek

Voor meerdere camera's herhaalt u stap 4, 5 en 6 voor elke gewenste camera.




## 5.2 Een lay-out wijzigen

Om een bestaande lay-out te wijzigen, swipet u naar links op de naam van de lay-out en tikt u op de knop "Wijzigen". De pagina voor het instellen van de lay-out wordt weergegeven.

Hier kunt u het aantal camera's, de getoonde camera's of de naam van de lay-out wijzigen.

Als u een lay-out wilt verwijderen door naar links te vegen op een lay-out, kunt u op de knop Verwijderen tikken, verwijdert na bevestiging de lay-out uit de lijst.




## 6 Alerts

Op het tabblad 'Alerts' kunt u geselecteerde alerts van uw locaties bekijken. Meldingen worden verzonden naar apparaten waar u op bent aangemeld, zodat u nooit belangrijke gebeurtenissen op uw locaties mist.

Onze technici kunnen instellen om gebeurtenissen vanaf de locatie te verzenden naar Watch-it mobile (bijv. Nieuwe drive-off, Videoanalysealert)

Op aangesloten apparaten krijgen gebruikers een melding (indien ingeschakeld in Instellingen) waarmee de gebruiker naar Watch-it mobile wordt geleid, naar het tabblad 'Alerts'. De alert wordt de eerste in de lijst als er in de tussentijd geen andere alerts binnen zijn gekomen.



Er zijn 2 soorten alerts: interactieve alerts en statische alerts. Beide soorten alerts worden maximaal 30 dagen opgeslagen.


De badge met het pictogram 'alerts' in het navigatiemenu toont het aantal alerts dat nog niet is afgehandeld door de gebruiker. Als er op een of meer locaties een noodsituatie is gemeld, wordt de badge rood.

De alerts worden eerst gesorteerd op meest recent en de ernst van de alert wordt weergegeven door de kleur van de alert. Rood betekent ernstige technische problemen, oranje betekent technische problemen en blauw betekent diversen. Na het pictogram voor ernst wordt de volgende informatie weergegeven: de naam van de locatie, het type alert en de datum en tijd waarop de alert is aangemaakt.

### 6.1 Locatie wijzigen

Door op het pictogram met de kaartpen rechtsboven in het tabblad 'Alerts' te tikken, verschijnt een lijst met alle beschikbare locaties, waaruit u kunt kiezen van welke locatie er alerts worden weergegeven wanneer u het tabblad opent. Door slechts enkele locaties te selecteren, kunnen statische alerts worden gefilterd en hebben ze geen invloed op interactieve alerts.

## 6.2 Datum wijzigen

Als u alerts vanaf een specifieke datum wilt zien, kunt u rechtsboven op het tabblad 'Locaties' op het kalender pictogram  tikken om de datum te selecteren vanaf wanneer de alerts worden getoond.

Na het openen van de kalender heeft u de mogelijkheid om een specifieke datum of een periode te selecteren. Om een andere maand te selecteren, tikt u op de huidige maand bovenaan de kalender en selecteert u de gewenste maand. Selecteer vervolgens een specifieke datum door simpelweg te tikken op de datum vanaf wanneer u alerts wilt bekijken en tik vervolgens op de knop 'Zoeken'.

Als u een periode van meer dan 24 uur wilt bekijken, selecteer dan de twee data in de kalender en tik op 'Zoeken'.

## 6.3 Alerts

Door op een alert te tikken, wordt de specifieke alert geopend, met het bijbehorende camerabeeld dat een beeld toont van het moment dat de alert werd aangemaakt, de locatiennaam, datum en tijd van de alert en het type alert.

Meldingen worden alleen naar aangesloten apparaten verzonden als deze zijn ingeschakeld via Instellingen

Als u op het camerapictogram in de rechterbovenhoek van het alertscherf tikt, wordt de lijst met camera's op de locatie geopend, zodat u de actie vanuit verschillende hoeken kunt bekijken.

Bij een interactief alarm worden onderaan 2 extra knoppen weergegeven: noodnummer bellen en noodstop resetten.

Met de knop 'Bel alarmnummer' kunt u het alarmnummer bellen (bijvoorbeeld het beveiligingsbedrijf of de politie), zodat u gebeurtenissen op uw locaties snel kunt afhandelen

De knop 'Reset noodstop' reset het alarm op de locatie in geval van een vals alarm.

### 6.4.1 Statische alerts

De alerts bevatten de locatiennaam, de naam van de alert, de datum en tijd van de alert en de aangesloten camera.

Statische alerts worden nooit automatisch gearhiveerd en beelden die gekoppeld zijn aan de alerts zijn beschikbaar gedurende de maximale opnamedagen op de locatie, waarna een grijs beeld wordt weergegeven.




## 6.4.2 Interactieve alerts

Wanneer de noodstop op een locatie wordt geactiveerd, wordt een interactieve alert ontvangen op de apparaten waarop u bent aangemeld. Deze alerts worden ontvangen ongeacht of de meldingen zijn uitgeschakeld.

Interactieve alerts worden nooit automatisch gearchiveerd en beelden die gekoppeld zijn aan de alerts zijn beschikbaar gedurende de maximale opnamedagen op de locatie, waarna een grijs beeld wordt weergegeven.

Als u op de knop "Telefoonnummer voor noodgevallen" tikt, wordt het gekozen nummer geopend op de telefoon, maar wordt er niet automatisch gebeld. Als er nog geen contactgegevens voor noodgevallen zijn ingesteld, wordt de knop grijs weergegeven.

Als er geen alarmnummer is ingesteld, wordt de optie "Alarmnummer instellen" weergegeven, die u doorverwijst naar de instellingenpagina. Raadpleeg paragraaf 7.6 Alarmnummer voor meer instructies.



In het geval van een vals alarm wordt bij het aantikken van "Reset noodstop" de gebruiker gevraagd "Controleer de hele omgeving. Weet u zeker dat u de noodstop wilt resetten?" en een optie om te annuleren door op "Nee" te tikken. Als u op "Ja" tikt, wordt om biometrische identificatie gevraagd en wordt het resetten van de noodstop ter plaatse gestart.

Wacht tot de noodstop is gereset en de prompt "Reset succesvol" verschijnt. Als de reset mislukt, wordt "Reset mislukt" weergegeven en gaat u terug naar de alert.

Als de reset succesvol is, wordt de alert automatisch gearchiveerd met de informatie dat de noodstopknop op een bepaald tijdstip door een gebruiker is gereset.

De interactieve alert is slechts 20 minuten beschikbaar vanaf het moment dat de alert werd aangemaakt. Na 20 minuten wordt de knop grijs weergegeven en kan de noodstop niet op afstand worden gereset.

## 6.5 Alerts archiveren

Na het verifiëren van een alert in het tabblad 'Nieuw,' hebt u de optie om deze te archiveren door naar links te swipen op de alert en te tikken op de rode knop 'Archiveren' om de bestaande lijst met alerts te wissen.

Alle gearchiveerde alerts blijven beschikbaar. Gearchiveerde events zijn te vinden op het tabblad 'Gearchiveerd' in het menu Alerts.

## 7 Settings

De instellingen worden centraal opgeslagen, wat betekent dat ze worden gesynchroniseerd tussen apparaten (bv. meerdere apparaten of de aankoop van een nieuw apparaat), tenzij anders vermeld.


Opties die momenteel actief zijn, hebben een vinkje aan de rechterkant.

### 7.1 Weergaveopties

#### 7.1.1 Donkere modus

- Automatisch (Watch-it mobile past zich aan het thema van het apparaat aan)
- Aan
- Uit

*Opmerking: deze instelling is apparaatspecifiek en wordt niet gesynchroniseerd met andere apparaten waarop u bent aangemeld.*



#### 7.1.2 Opstartopties

Gebruikers kunnen kiezen welk tabblad wordt geopend wanneer ze de applicatie openen.

*Opmerking: deze instelling is apparaatspecifiek en wordt niet gesynchroniseerd met andere apparaten waarop u bent aangemeld.*

### 7.3 Talen

Gebruikers kunnen de weergavetaal van de applicatie wijzigen.

Op dit moment is Watch-it mobile beschikbaar in de volgende talen:

- Nederlands
- Engels
- Frans
- Duits
- Roemeens

### 7.4 Instellingen

Cameranaam en datum / tijd weergeven - Kies ervoor om informatie over de camera wel of niet weer te geven wanneer deze op volledig scherm is geopend.

Wachtwoord onthouden - Kies ervoor om het wachtwoord wel of niet te onthouden als het biometrisch inloggen is uitgeschakeld

FaceID / TouchID bij opstarten - Kies ervoor om in te loggen met biometrie in plaats van de normale combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

### 7.5 Push-meldingen

Gebruikers kunnen specifieke meldingen van de applicatie uitschakelen.

U kunt kiezen wanneer alerts automatisch moeten worden gearchiveerd uit een reeks vooraf gedefinieerde perioden of kiezen voor alerts handmatig archiveren door "Nooit" te kiezen



Als u ervoor kiest om pushmeldingen voor alerts uit te schakelen, ontvangt u geen alerts op dit apparaat wanneer zich een noodsituatie voordoet op locatie.

### 7.6 Alarmnummer

Stel een noodnummer in dat u kunt bellen wanneer u een interactief alert ontvangt. Het is belangrijk om te weten dat er maar één noodnummer per keer kan worden ingesteld.

Om een noodnummer in te stellen, tikt u op "Naam" en typt u de naam van de contactpersoon die naast de alert wordt weergegeven. Tik op het plus-pictogram om het telefoonnummer toe te voegen. Tik op "Opslaan" in de rechterbovenhoek van de applicatie om de informatie op te slaan.

### 7.7 Afmelden

Om handmatig uit te loggen uit de applicatie tikt u op de menuoptie "Uitloggen". Er volgt een vraag om de actie te bevestigen.



### **PETROL STATIONS**

Watch-it is intuitive and really fast. This reduces the time required to manage the petrol station while improving quality.



### **FUEL RETAILERS**

Watch-it, the standard in the protection of petrol stations, increases operational excellence at the lowest total cost of ownership.



### **SECURITY & SAFETY**

Watch-it identifies dangerous situations, eliminates risks and actively provides indicators of danger or fraud.

